






ARZ Z-Wave (FNP, PNP) (2024)






min 40mm

- | EN | Before installation, it is compulsory to read the NC9WF „ORIGINAL INSTRUCTIONS 2/3 Installation and user manual”. |
|----|---|
| 1 | The health and safety regulations in force in the country concerned must be complied with, in particular those concerning work with electrical equipment and work at heights. |
| 2 | Slide out the casing pins and then remove the mounting profile unit from the shutters. |
| 3 | Prepare the mounting profile unit depending on the window hood type. |
| 4 | Stick sealing blocks in the places shown in the picture. Use additional mounting washers if there is a low hood or a wide gutter hood. |
| 5 | Fix the mounting profile unit to the window hood using the screws included in the shutter. |





+ -
 PZ1 S1
 +
 PZ2





HA 325


HA 355

HA 324


HA 353



HA 329



HA 328



HA 348



x4



x4



x2




x6




x4



Ø2,5mm









x2



T20







4

type B



1











2




3









1




2











HA 328










HA 329











6








type A











6


type B








type A



FNP, PNP








type B




FNP, PNP









13




14











16



17





PL	Przed montażem należy zapoznać się z treścią instrukcji NC9WF „INSTRUKCJA ORYGINALNA 2/3 Zasady montażu i użytkowania”.
Należy stosować się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów BHP, w szczególności dotyczących prac z urządzeniami elektrycznymi oraz prac na wysokościach.	
1	Wysunąć sworznie korpusu a następnie wyjąć zespół profilu montażowego z rolety.
2	Przygotować zespół profilu montażowego w zależności od rodzaju kaptura okna.
3	Nakleić kostki masy uszczelniającej w miejscach pokazanych na rysunku. W przypadku występowania niskiego kaptura lub kaptura z szeroką rynną zastosować dodatkowe podkładki montażowe.
4	Przykręcić zespół profilu montażowego do kaptura okna za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu montażowego rolety. W razie potrzeby użyć dodatkowych podkładek.
5	Sprawdzić rodzaj przetłoczeń pod wkręt w profilach okna (type A lub type B).
6	Zamontować ślizgi dolne rolety do profili trapezowych okna. W razie potrzeby użyć dodatkowych podkładek.
7	Zamontować uchwyty suwaka do profili trapezowych. W razie potrzeby użyć dodatkowych podkładek.
8	Sprawdzić, czy okno wyposażone jest w otwór pod przewód zasilający dodatek.
9	Wykonać otwór w kapturze a następnie umieścić w nim gumowy przepust.
10	Wsunąć przewód zasilający w otwór.
11	Nasunąć dolną część rolety na ślizgi dolne.
12	Wsunąć sworznie zabezpieczające w uchwyt suwaka.
13	Nałożyć roletę na profil montażowy a następnie wsunąć sworznie zabezpieczające.
14	Podłączyć roletę do zasilania.
15	Sterować roletą za pomocą pilota lub przycisków na na roletcie.
16	Nie dopuszczać do nagromadzenia śniegu na roletcie, w tym celu zaleca się stosowanie urządzeń zapobiegających zsuwaniu się śniegu na roletę.
17	Regularnie usuwać zanieczyszczenia, które mogłyby utrudniać pracę rolety.
18	W razie potrzeby przeprowadzić regulację pozycji krańcowych rolety.

EN	Before installation, it is compulsory to read the NC9WF „ORIGINAL INSTRUCTIONS 2/3 Installation and user manual”.
The health and safety regulations in force in the country concerned must be complied with, in particular those concerning work with electrical equipment and work at heights.	
1	Slide out the casing pins and then remove the mounting profile unit from the shutter.
2	Prepare the mounting profile unit depending on the window hood type.
3	Stick sealing blocks in the places shown in the picture. Use additional mounting washers if there is a low hood or a wide gutter hood.
4	Fix the mounting profile unit to the window hood using the screws included in the shutter installation kit. If required, use additional washers.
5	Check the corrugation type for screws in the window profiles (type A or type B).
6	Install the shutter bottom sliders to the trapezoidal profiles of the window.
7	Install the slider holders to the trapezoidal profiles. If required, use additional washers.
8	Check whether the window is equipped with an opening for the power cable for the accessory.
9	Make an opening in the hood and then place a rubber cable penetration.
10	Slide the power cable into the opening.
11	Place the bottom shutter part on the bottom sliders.
12	Slide the safety pins into the slider holder.
13	Place the shutter on the mounting profile and then insert the safety pins.
14	Connect the shutter to the power supply.
15	Operate the shutter using the remote control or buttons on the shutter.
16	Do not allow accumulation of snow on the shutter. For this purpose it is recommended to use devices preventing snow from sliding onto the shutter.
17	Regularly remove any dirt that might obstruct operation of the shutter.
18	If required, adjust the end positions of the shutter.



BG	Производител и Продавач не носят отговорност за неспазване на съответните закони, строителни норми и изисквания за безопасност от потребителя на продукта, архитекта, монтажника или собственика на сградата.
CZ	Uživatelé ani prodejci nenesou žádnou odpovědnost za nedodržení příslušných právních zákonů, stavebních předpisů a bezpečnostních předpisů, dle kterých výrobce, architekt, instalátor nebo vlastník budovy.
DE	Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung entsprechender Rechts- und Bauvorschriften sowie Sicherheitsanforderungen seitens Produktbenutzers, Architekten, Monteure oder Gebäudebesitzer.
ES	El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.
FR	Le fabricant et le vendeur ne prend aucune responsabilité de ne pas respecter les lois applicables, les règlements sur les bâtiments et les exigences de sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte, l'installateur ou le propriétaire du bâtiment.
GB	Manufacturer and Seller shall bear no liability for failure to comply with the applicable laws, building codes and safety requirements by the user of the product, architect, fitter or owner of the building.
HU	A gyártó és a kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget a vonatkozó törvények, építési és biztonsági előírások, valamint a felhasználó, építész, beszállító vagy építésmunkások által be nem tartásáért.

IT	Il Produttore e il Rivenditore non potranno essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto, da parte dell'utente del prodotto, del progettista, dell'installatore o del proprietario dell'edificio, delle leggi vigenti, nonché dei regolamenti edilizi e di quelli relativi alla sicurezza.
NL	De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgen bij het niet opvolgen van toepasselijke wetten, bouwbesluiten en veiligheidsvoorschriften door de gebruiker van het product, de architect, de installateur of de eigenaar van het gebouw.
PL	Producent i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie stosownych przepisów prawa, przepisów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa przez użytkownika produktu, architekta, montażystę lub właściciela budynku.
PT	Ofabricante e o vendedor não têm nenhuma responsabilidade pelo o não cumprimento da lei, códigos de construção e as exigências de segurança por parte do usuário do produto, arquiteto, instalador ou proprietário do edifício.
RO	Nu producătorul, nici distribuitorul nu îl vor asuma niciun fel de răspundere pentru nerespectarea legilor în vigoare a legilor din domeniul construcțiilor sau a măsurilor de siguranță impuse utilizatorilor produsului, arhitecților, montatorilor sau proprietarilor de clădiri.
RU	В случае несоблюдения архитектором, монтажником или владельцем здания строительных правил и норм безопасности ответственность производителя и продавца снимается.
SK	Vynika z predaja a nemezi žiadnu zodpovednosť za nedodržanie príslušných ustanovení zákona, stavebných predpisov a bezpečnostných požiadaviek užívateľom výrobku, architektom, montážnym tímom majiteľom objektu.